

## ALARM KODLARI

### ALİ OCAK

Yeni sanayi sitesi 39,b blok

No:11 ANTAKYA / HATAY

Tel : 03262210325 cep:05368534005

email:canali\_ocak@hotmail.com

( BAKIM ONARIM - YEDEK PARÇA VE İKİNCİ EL ( ONARIMLI ) CİHAZ SATIŞI )

Sizlere en iyi hizmeti verebilmek için merkezimiz ve şubemiz gece gündüz emrinizdeyiz saygılarımızla iyi yolculuklar dileriz.

## THERMO KING ALARIM KODLARI

HATAY THERMO KING SERVİSİ

ALARM CODE NUMBERS AND DESCRIPTONS	OK TO RUN Green (G)	CHECK AS SPECIFIED Yellow (Y)	TAKE IMMEDIATE ACTION Red (R)	
CODE	DESCRIPTION	RECTIVE ACTION TO BE TAKEN		
0	arıza yok			G
1	mikroprosesör ilk çalıştırma termik sigortası atmış	ilk çalıştırma termik sigortası atmış	motor arıza nedeniyle stop ?	G
2	evaporatör petek sensörü	iç radyatör e takılı defroz sensörü arızası	sadece arıza ?	Y
3	dönüş hava sensörü	iç derece sensörü arızası	sadece arıza ?	Y
4	evaporatör çıkış sensörü	iç perde yanı çıkış hava sensörü arızası	sadece arıza ?	Y
5	dış hava sensörü	dış pervane yanı dış hava hissettirici sensörü arızası	sadece arıza ?	G
6	motor suyu hararet sensörü	hararet muşuru arızası	sadece arıza ?	G
7	motor devir sensörü	vulant üstünde der sensörü arızalı yada rolenti çok yüksek	sadece arıza ?	G
8	dönüş havası sensör arızası	ikinci iç derece sensörü arızası	sadece arıza ?	Y
9	evaporatör sıcaklığı çok yüksek	dış radyatör kirli yıkanması lazım	motor arıza nedeniyle stop ?	Y
10	ünite çalışırken soğutucu akışkan yüksek	basma basıncı çok yüksak sistemde tıkanma var	motor arıza nedeniyle stop ?	R
11	ünite çıkış havası kontrolünde çalışıyor	beyin kendi yaptığı test'te çalışıyor	sadece arıza ?	Y
12	sensör nedeniyle motor durdu	sensörlerden birissi arızalı	motor arıza nedeniyle stop ?	R
13	sensör kalibrasyonu gerekiyor	ünitenin bilgisayara bağlanması gerekiyor	sadece arıza ?	Y
14	defroz zaman aşamından dolayı bitmiş		sadece arıza ?	G
15	kızdırma bujilerinin kontrolü gerekiyor	ısıtma bujileri kışsa devre yapıyor	sadece arıza ?	Y
16	manuel (elle kumanda)çalıştırma tamam		motor arıza nedeniyle stop ?	G
17	motor marş çevirmiyor(marş basmıyor)	marş sigortası atmış yada marş'ta bir sorun var	motor arıza nedeniyle stop ?	Y
18	motor suyu harareti yüksek	motor harareti yüksek motorda su yok yada petekler tıkalı	motor arıza nedeniyle stop ?	Y
19	düşük motor yağ basıncı	düzensiz yağ basıncı okuması yağ eksik / muşur arızalı	motor arıza nedeniyle stop ?	Y
20	motor çalışmıyor	mazot hava almış	motor arıza nedeniyle stop ?	Y

21	soğutma çevrimini kontrol et	gazı eksik / komprösörde sorun var / valflerde arıza var	sadece arıza ?	Y
22	ısıtma çevrimini kontrol et	gaz sıcak sisteminde sorun var	sadece arıza ?	Y
23	soğutma çevriminde hata var	beyin ünitenin tam soğutma yapmadığından dolayı stop	motor arıza nedeniyle stop ?	R
24	ısıtma çevriminde hata var	beyin ünitenin tam ısıtma yapmadığından dolayı stop	motor arıza nedeniyle stop ?	R
25	alternetörü kontrol et	düşük amper / şarj'ı kontrol et	motor arıza nedeniyle stop ?	Y
26	soğutucu kapasite kontrolü	gazın kontrolü gerekiyor	sadece arıza ?	Y
28	kendi kendine kontrol (test) te hata var	ekranı sıfırla sonra çalıştır aynı şeyi yaparsa servis derhal	motor arıza nedeniyle stop ?	G
29	damper (klape) devresi	defroz perdesi hatası	sadece arıza ?	Y
30	damper kapalı olarak sıkışmış	defroz perdesi kapalı sıkışmış	motor arıza nedeniyle stop ?	R
31	yağ basınç muşuru	yağ muşuru arızalı / yağı eksik	motor arıza nedeniyle stop ?	Y
32	soğutma kapasitesi düşük	soğutucu akışkan (gaz) seviyesi düşük	motor arıza nedeniyle stop ?	R
33	motor devrini kontrolü gerekiyor	olması gereken değerlerin dışında	sadece arıza ?	G
34	modülasyon devresi kontrolü	modülasyon sistemi kontrol gerekiyor	sadace arıza ?	Y
35	ünite çalışma röle devresi	çalışma röle devresi arızası röle lerı kontrol et	motor arıza nedeniyle stop ?	R
36	elektrik motoru çalışmasında problem	elektrik motoru'nda kısa devre var	motor arıza nedeniyle stop ?	R
37	motor suyu seviyesi kontrol et	motor suyu eksik / su deposu muşuru arızalı	sadece arıza ?	G
38	elektrik fazları ters	elektrik fazlarını çevir	motor arıza nedeniyle stop ?	R
39	su valfi	su valfi arızası	sadece arıza ?	Y
40	yüksek hız devresi	anveleyi düşür	sadece arıza ?	Y
41	motor suyu sıcaklık kontrolü gerekiyor	hareti kontrol et	sadece arıza ?	G
42	ünite düşük motor devrinde kalıyor	gaz bobini'nde sorun var / beyin program hatası	sadece arıza ?	G
43	ünite düşük motor devrinde modülasyon	rolentide modülasyon yapıyor	sadece arıza ?	G
44	yakıt sistemi kontrolü kotrol gerekiyor	mazot filitreleri tıkalı / depoda mazot yok / hava alıyor	motor arıza nedeniyle stop ?	R
45	sıcak gaz devresi	akışkan (gaz) normalden sıcak radyatör yıkanması lazım	sadece arıza ?	Y
46	hava akış kontrolü	dorsede hava akış kontrolü gerekiyor	sadece arıza ?	Y
47	bölge sensörü üniteyi durduruyor	Bir'den çok hacimli dorselerde	motor arıza nedeniyle stop ?	R
48	kayışlar ve kavramayı kontrol edin	kayışlar gevşek pervane tam hızıyla dönmüyor	motor arıza nedeniyle stop ?	R
49	referans etiketi iletişim hatası	data bilgileri iletişim hatası	sadece arıza ?	G
50	saatı sıfırla	data bilgilerini gün ay yıl olarak güncelle	sadece arıza ?	G
51	ünite stop devresi kontrolü	ünite stop devresinde (stop bobini) hata var	sadece arıza ?	Y
52	ısıtma veya defrost devresi	ısıtma sistemi'nde hata	sadece arıza ?	Y
53	ekonomik BY-PASS valfi	ekonomik devressi (devamlı rolenti devresi)	sadece arıza ?	Y
54	test çalıştırma modu tamamlandı	data test çalıştırma modu tamamlandı	motor arıza nedeniyle stop ?	G
55	motor hızlarını kontrol edin	motor rolenti ve anvele hızını kontrol edin	sadece arıza ?	G
56	evaporatör fanı düşük hızda çalışmıyor	dış pervane düşük hızda çalışmıyor	sadece arıza ?	G
57	evaporatör fanı yüksek hızda çalışmıyor	dış pervane yüksek hızda çalışmıyor	sadece arıza ?	G
58	kondenser fanı düşük hızda çalışmıyor	kondenser fanı düşük hızda çalışmıyor	sadeca arıza ?	G

59	kondenser fanı yüksek hızda çalışmıyor	kondenser fanı yüksek hızda çalışmıyor	sadece arıza ?	G
60	takviye devresi hatası	akü takviye devresi hatası	sadece arıza ?	R
61	akümülatörü kontrol edin	düşük akü voltajı	motor arıza nedeniyle stop ?	Y
62	ampermetre ayar aralığının dışında	ampermetre norma ayarların dışında	motor arıza nedeniyle stop ?	R
63	motor durdu sebebi bilinmiyor	mazot hava almış / filitreler tıkalı / otomatik süzgeci tıkalı	motor arıza nedeniyle stop ?	R
64	yol öncesi hatırlatma	yol öncesi bakım hatırlatması	sadece arıza ?	G
65	yakıtta su var	yakıt tankını temizle / filitreleri değiştir	sadece arıza ?	Y
66	motor yağ seviyesi düşük	motor yağ seviyesi'ni tamamla	motor arıza nedeniyle stop ?	R
67	soğutucu akışkan likid solenoidi çalışmıyo	soğutucu akışkan likid hattı solenoidi arızalı çalışmıyor	sadece arıza ?	Y
68	dahili hata kodu	monitor dahili hata kodu	sadece arıza ?	G
69	remagnetizasyon devresi çalışmıyor	tekrar mıknatıslama devresi çalışmıyor	motor arıza nedeniyle stop ?	Y
70	motor çalışma saati gösterge hatası	çalışma saati gösterge hatası veya 99999 u aşmış	sadece arıza ?	G
71	motor çalışma saati gösterge hatası	çalışma saati göstergesi 4 set limitini aşmış	sadece arıza ?	G
72	motor çalışma saati gösterge hatası	çalışma saati göstergesi 5 set limitini aşmış	sadece arıza ?	G
73	motor çalışma saati gösterge hatası	çalışma saati göstergesi 6set limitini aşmış	sadece arıza ?	G
74	µP fabrika ayarlarına dönüş	fabrika ayarlarına dönüş	motor arıza nedeniyle stop ?	R
75	mikroişlemci µP (ram)arızası	mikroişlemci hatası	motor arıza nedeniyle stop ?	R
76	µP eprom hatası	mikroişlemci eprom hatası	motor arıza nedeniyle stop ?	R
77	µP eprom testi arızası	eprom kontrol özet testini tamamlayamadı	motor arıza nedeniyle stop ?	R
78	data eprom'u arızası	bilgi kaydı eprom'u arızası	motor arıza nedeniyle stop ?	R
79	data kaydında hata var	bilgi kaydında veri fazlası	sadece arıza ?	G
80	komprösör hararet sensörü	komprösör hararet ( ısı ) sensörü arızası	sadece arıza ?	G
81	yüksek komprösör sıcaklığı	komprösör fazla ısınıyor	sadece arıza ?	G
82	çok yüksek komprösör sıcaklığı	yüksek komprösör sıcaklığı nedeniyle ünite durdu	motor arıza nedeniyle stop ?	R
83	düşük motor suyu sıcaklığı	motor hararet sensörü normal değerlerin altında	sadece arıza ?	Y
85	ünite zorlamalı çalışıyor	ünite normal çalışma değerlerinde değil	sadece arıza ?	G
105	toplama tankı basınç selenoid arızası	toplama tankı (receiver) basınç selenoidi'i arızası	sadece arıza ?	Y
106	temizleme valf arızası		sadece arıza ?	Y
107	kondenser giriş solenoidi arızası		sadece arıza ?	Y
108	kağı açılma süresi limiti aşmış		sadece arıza ?	Y
109	yüksek evaporatör hava basıncı		sadece arıza ?	Y
110	emme hattı solenoidi arızalı		sadece arıza ?	Y
111	ünite doğru şekilde programlanmamış		motor arıza nedeniyle stop ?	R
112	fan arızası 2 ve3 zone için (bölmeli kasa)		sadece arıza ?	Y
113	elektrikli ısıtma arızası		sadece arıza ?	Y
114	birkaç alarm aynı anda veriyor		motor arıza nedeniyle stop ?	R

hatay thermo king servisi ali ocak bu arıza kodları sadece olası ve tahmin üzere yazılmış olup nihayi onarım servisimize telefon açıp sorununuzu anlatmaktır iyi yolculuklar dileriz ...

